

Tablica 4.1. Zestawienie obowiązujących symboli oznaczeń ruchów roboczych żurawi przeladunkowych wg normy EN 12999:2002

Symbol	Objaśnienie	Symbol	Objaśnienie
	KOLUMNA ŻURAWIA obrót w prawo – zgodny z ruchem wskazówek zegara		GŁOWICA OBROTOWA obrót w prawo – zgodny z ruchem wskazówek zegara
	KOLUMNA ŻURAWIA obrót w lewo		GŁOWICA OBROTOWA obrót w lewo
	WYSIĘGNIK – RAMIĘ I ¹⁾ podnoszenie		CHWYTAK zamykanie
	WYSIĘGNIK – RAMIĘ I opuszczanie		CHWYTAK otwieranie
	WYSIĘGNIK – RAMIĘ I wysuwanie - wydłużanie		WCIĄGARKA podnoszenie
	WYSIĘGNIK – RAMIĘ I wsuwanie - skracanie		WCIĄGARKA opuszczanie
	WYSIĘGNIK – RAMIĘ II ¹⁾ podnoszenie		PODPORA STABILIZATORA wysuwanie w pionie
	WYSIĘGNIK – RAMIĘ II opuszczanie		PODPORA STABILIZATORA wsuwanie w pionie
	WYSIĘGNIK – RAMIĘ II wysuwanie - wydłużanie		WSPORNIK STABILIZATORA wysuwanie w poziomie
	WYSIĘGNIK – RAMIĘ II wsuwanie - skracanie		WSPORNIK STABILIZATORA wsuwanie w poziomie

¹⁾ W normie EN 12999 ramię I określane jest jako wysięgnik 1, a ramię II jako wysięgnik 2